

# DIVANO LETTO “ IL CINQUANTA “

## CONDIZIONI DI GARANZIA E MODO D'USO

LAMPOLET s.r.l. offre su tutti i meccanismi per divani letto una **garanzia totale di 3 anni (2 anni per le parti elettriche)** con sostituzione gratuita dei prodotti difettosi presso la propria sede o quella dei rivenditori autorizzati.

La garanzia sarà valida ed operativa solo alle seguenti condizioni:

- 1) Il meccanismo deve recare l'etichetta adesiva di garanzia indicante anno e mese di produzione.
- 2) Deve essere provato che la rottura sia imputabile a difetti di produzione e non ad uso improprio ed in particolare:
- 3) L'errata abitudine di lasciare lenzuola o cuscini nel meccanismo quando chiuso nella posizione "divano";
- 4) L'uso di materassi non conformi ai parametri prefissati: troppo alti, larghi o lunghi, o costruiti con materiali non adatti all'uso in divani letto.
- 5) La garanzia non copre rotture imputabili al mancato rispetto dell'altezza massima del pannello frontale, ove indicata nel disegno tecnico sul catalogo.
- 6) La garanzia non copre rotture imputabili all'inadeguato ancoraggio dei cuscini della seduta al telaio reggi cuscini. I cuscini non adeguatamente fissati, scivolando in avanti, entrano in contatto col pannello frontale in fase di apertura e chiusura del divano, danneggiando irrimediabilmente le leve del meccanismo.

Consigli d'uso / limitazioni di garanzia

- 1) Oliare almeno una volta l'anno gli snodi con lubrificante ad alta densità evitando sgocciolamenti sul tessuto del divano. Cigolii sulle parti metalliche in movimento sono normali in assenza di adeguata lubrificazione
- 2) Frapporre un coprirete/salva materasso fra il piano rete del meccanismo ed il materasso. In assenza dello stesso, Lampolet non risponderà di eventuali danni al tessuto del materasso causati dalle parti metalliche del meccanismo.

**Questa garanzia s'intende accordata esclusivamente alla società produttrice del divano letto che ha acquistato da Lampolet il meccanismo e non sostituisce la garanzia da essa accordata alla sua clientela. Il valore compensato dalla garanzia non potrà mai superare il prezzo del meccanismo stesso.**

### Importante

L'elenco delle precauzioni qui riportate servono ad evitare danni a persone o ad oggetti e si prega di prestarvi la massima attenzione. Per illustrare i gradi di pericolo o danno verranno utilizzati i seguenti simboli di **ATTENZIONE** e **MASSIMA ATTENZIONE**.



#### Simboli e loro significato

**MASSIMA ATTENZIONE:** Possibilità di grave danno o decesso. **ATTENZIONE:** Possibilità di danni a persone o ad oggetti. Si intendono come "danni a oggetti" : mobili, suppellettili e animali in generale.



#### Esempi di simboli

Il simbolo del triangolo indica "Attenzione". Il contenuto del messaggio sarà chiarito da una spiegazione, scritta o per immagini, posta dentro o vicino al simbolo. Nel caso specifico qui a sinistra si segnala "pericolo di scossa elettrica".



Il cerchio con la barra traversa indica "Divieto". Il contenuto del messaggio sarà chiarito da una spiegazione, scritta o per immagini, posta dentro o vicino al simbolo. Nel caso specifico qui a sinistra si segnala "divieto di smontare il prodotto".



Questo simbolo indica "Le norme da rispettare assolutamente". Il contenuto del messaggio sarà chiarito da una spiegazione, scritta o per immagini, posta dentro o vicino al simbolo. Nel caso specifico a sinistra si segnalano "le norme generali".


## PRECAUZIONI D'USO



### MASSIMA ATTENZIONE


- In caso di non funzionamento o malfunzionamento del dispositivo, interrompere immediatamente l'utilizzo, staccare la spina e rivolgersi al rivenditore autorizzato o alla ditta costruttrice per la riparazione

! Rischio scosse, corto circuito o incendio.



- Non manovrare gli interruttori, utilizzare il telecomando e/o staccare la spina con le mani bagnate

! Rischio scossa o lesioni



- Non smontare o apportare modifiche al dispositivo

! Rischio incendio o lesioni dovute a funzionamento anomalo

- Prima dell'uso, assicurarsi che non siano presenti nelle vicinanze persone, animali o oggetti. Potrebbero subire danni.

! Rischio lesioni

- Non permettere l'uso a bambini e non permettere che giochino col dispositivo

! Rischio lesioni



- E' vietato il gioco col divano letto o il suo telecomando da parte dei bambini

! Rischio di lesioni

- E' fatto divieto di aprire o chiudere il divano letto a bambini o persone inabili senza sorveglianza.

! Rischio lesioni



### PRECAUZIONI ELETTRICHE

- Inserire la spina d'alimentazione fino in fondo alla presa di corrente

! Rischio cortocircuito o incendio

- Quando si stacca la spina dalla presa di corrente, non tirare mai il cavo, ma prendere direttamente la spina vicino alla presa

! Rischio cortocircuito, scosse o incendi causati dalla rottura del cavo



- In caso di interruzione della corrente, spegnere il dispositivo e staccare la spina dalla presa di corrente

! Rischio di incendi



## **ATTENZIONE :**

- Utilizzare solo in ambiente domestico
- Non esporre a temperature, umidità ed utilizzi diversi da quelli indicati nel presente manuale
- Non utilizzare a tensioni diverse da quelle indicate nel presente manuale
- Assemblare avendo cura di non generare rischi dovuti a taglio di cavi elettrici e/o cesoia menti meccanici

## **AVVERTENZE PER IL POSIZIONAMENTO**



- Posizionare lontano da fonti di calore
- Non usare in ambiente con alta percentuale di umidità (come nei bagni) o ovunque ci sia rischio che il motore si bagni

**! Rischio incendio o cortocircuito**

## **SPAZIO E PRECAUZIONI PER APRIRE E CHIUDERE IL DIVANO LETTO**

- Controllare che non ci siano bambini, persone in genere, animali od oggetti nel raggio di azione del divano letto

**! Rischio di lesioni a persone o danni a cose**

- Non calpestare il cavo elettrico o il telecomando

## **PRECAUZIONI PER L'IMBOTTITURA: AVVERTENZE**

- Nello spostare il meccanismo, avvolgere il cavo e fare attenzione a non calpestarlo. Fare attenzione anche agli urti che potrebbero danneggiare il meccanismo, il motore o le parti elettriche.

**! Rischio di danneggiamento**

***Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita  
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di  
raccolta differenziata che applicano la Direttiva Europea 2002/96/EC)***



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.



## **ATTENZIONE: CONSIGLI PER L'UTENTE FINALE DEL PRODOTTO FINITO**

- Non usare quando si indossano indumenti bagnati  
! Rischio di lesioni o scossa
- Non usare quando il divano letto è bagnato  
! Rischio di lesioni o scossa
- Non utilizzare con voltaggio diverso da quello indicato sull'etichetta e non inserire la spina in prese multiple  
! Rischio di incendio o cortocircuito
- Non usare in ambiente con alta percentuale di umidità come nei bagni o all'esterno  
! Rischio di lesioni
- Non sedersi, salire o saltare sullo schienale o sui braccioli del divano letto.  
! Rischio di lesioni o danni alla macchina
- Non inserire mani o piedi sotto il divano e negli interstizi tra lo schienale ed il sedile durante le fasi di apertura e chiusura del divano letto.  
! Rischio di lesioni
- Non utilizzare in caso di danneggiamento del cavo elettrico, della spina o della presa di corrente.  
! Rischio di scossa, cortocircuito e incendio.
- Non appoggiare o ammassare oggetti pesanti sul cavo elettrico  
! Rischio di scossa, cortocircuito e incendio.
- Non danneggiare la spina con spille, acqua o sporcizia varia  
! Rischio di incendio, scossa o cortocircuito
- Non posizionare il divano letto vicino a stufe o altre fonti di calore  
! Rischio di incendio o guasti
- Non usare telefoni cellulare o portatili vicino al divano letto  
! Rischio di movimenti impropri della macchina e lesioni
- Non spostare il divano letto con persone od oggetti sopra  
! Rischio di lesioni
- Non posizionare il cavo dell'alimentazione vicino a fonti di calore o superfici calde.  
! Rischio incendi, guasti o danni alle persone